

Instructions: Lawn Mower Cover

Installation

Check your lawn mower to make sure that there are no sharp objects or corners that could stress your cover as you pull it on.

Slip your cover over the top of your lawn mower, then pull the cover down on all four corners.

When you have the cover into place, connect the click-it buckle located behind the handlebar.

If you are covering your lawn mower with the handle down or partially down you can fold up any additional fabric and place it behind the click-it strap in the back.

You can leave rear-discharge grass catchers on or place them on top of your mower (This cover will not fit over side discharge catchers).

Cleaning

Clean your cover with a soft brush and luke-warm water or machine wash in COLD water. DO NOT USE SOAP as it may remove the protective coatings added by the factory. Line dry or machine dry on air or delicate.

One Year Warranty

This cover is factory warranted for workmanship and materials for one year after purchase.



Classic Accessories, Inc.
Kent, WA, USA 98032
www.classicaccessories.com
©2007

73117

07cH59_004

Mode d'emploi: Housse de tondeuse à gazon

Installation

Vérifiez votre tondeuse à gazon afin de vous assurer qu'il n'y a pas d'objets pointus ou de coins risquant d'étirer la housse lorsque vous tirez sur cette dernière.

Glissez la housse sur le dessus la tondeuse, puis tirez vers le bas sur les quatre coins de la housse.

Après avoir mis en place la housse, fixez la boucle d'encliquetage située derrière le guidon.

Si vous comptez couvrir la tondeuse avec le guidon complètement ou partiellement abaissé, vous pouvez replier le reste du tissu et le placer derrière la sangle d'encliquetage au dos.

Vous pouvez laisser en place les récupérateurs d'herbe ou les placer sur la tondeuse (cette housse

ne couvrira pas les récupérateurs d'herbe à évacuation latérale)

Nettoyage

Nettoyez votre housse avec une brosse à soies douces et de l'eau tiède ou lavez-la à la machine, à l'eau FROIDE. NE PAS UTILISER DE SAVON car il risque d'endommager le revêtement protecteur qui a été ajouté en usine. Pour faire sécher la housse, pendez-la sur une ligne de séchage ou placez-la dans le sèche-linge en réglant la machine sur « air » ou sur un cycle de séchage pour articles délicats afin qu'elle ne rétrécisse pas.

Garantie d'un an

Cette housse est garantie par l'usine contre tout vice de matériau et de fabrication pendant une durée d'un an à partir de la date d'achat.



Classic Accessories, Inc.
Kent, WA, USA 98032
www.classicaccessories.com
©2007

73117

07cH59_004