

# **Repair Parts Manual**

# **Manual De Repuestos**

**TS354D / 96045006600**

Please read the operator's manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.

Por favor lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones antes de usar esta maquina.



**English/Spanish**

**115 92 31-49 Rev. 5**



# HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number. The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

## Support / Help

If you require assistance or have questions concerning the application, operation, maintenance or parts for your product:

- Visit our website: [www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com)
- Call Us Toll Free: 1-800-487-5951

When ordering parts, always give the following information:

- Product - "TRACTOR"
- MODEL NUMBER - "TS354D" (96045006600)"
- Part Number
- Part Description

## TABLE OF CONTENTS

|                  |       |
|------------------|-------|
| SCHEMATIC .....  | 3     |
| ELECTRICAL.....  | 4-5   |
| CHASSIS .....    | 6-7   |
| DRIVE.....       | 8-9   |
| ENGINE.....      | 10-11 |
| STEERING .....   | 12-13 |
| MOWER DECK ..... | 14-15 |
| MOWER LIFT.....  | 16    |
| SEAT .....       | 17    |
| DECALS.....      | 18    |

## COMO UTILIZAR ESTE MANUAL

Este manual está diseñado para brindarle al comprador un medio para identificar las piezas del tractor para cuando necesite hacer el pedido de un repuesto. Las ilustraciones pueden o no representar los ensambles reales; por lo tanto, no se recomienda utilizar este manual como una guía para ensamblar o desarmar el tractor. Algunos accesorios y piezas están dibujados en tamaños más grandes para identificarlos con mayor facilidad.

Cada tractor tiene su propio número de modelo. El número de modelo del tractor se encuentra en el guardabarros debajo del asiento.

## Soporte / Ayuda

Si necesita asistencia o tiene alguna pregunta acerca de la aplicación, operación, mantenimiento o piezas de su producto:

- Visite nuestro sitio web: [www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com)
- Llámenos de manera gratuita al: 1-800-487-5951

Cuando haga el pedido de una pieza, siempre brinde la siguiente información:


- Producto: "TRACTOR"
- NÚMERO DE MODELO: "TS354D" (96045006600)"
- Número de pieza
- Descripción de la pieza

## ÍNDICE

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| DIAGRAMA.....                             | 19    |
| DIAGRAMA ELÉCTRICO .....                  | 20-21 |
| CHASIS .....                              | 22-23 |
| TRANSMISIÓN .....                         | 24-25 |
| MOTOR .....                               | 26-27 |
| DIRECCIÓN .....                           | 28-29 |
| PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED..... | 30-31 |
| ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED.....  | 32    |
| ASIENTO.....                              | 33    |
| CALCOMANÍAS.....                          | 34    |


TRACTOR - MODEL NO. TS354D (96045006600), PRODUCT NO. 960 45 00-66  
SCHEMATIC

SCH27



# TRACTOR - MODEL NO. TS354D (96045006600), PRODUCT NO. 960 45 00-66

## ELECTRICAL




**TRACTOR - MODEL NO. TS354D (96045006600), PRODUCT NO. 960 45 00-66  
ELECTRICAL**

| <b>KEY<br/>NO.</b> | <b>PART<br/>NO.</b> | <b>DESCRIPTION</b>               |
|--------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1                  | 532 16 34-65        | Battery                          |
| 2                  | 874 76 04-12        | Bolt Hex Hd 1/4-20 unc x 3/4     |
| 8                  | 587 20 51-01        | Battery Box                      |
| 16                 | 532 17 61-38        | Switch Interlock                 |
| 21                 | 532 40 02-52        | Harness Light                    |
| 22                 | 532 00 41-52        | Bulb Light                       |
| 24                 | 585 55 56-01        | Cable Battery                    |
| 25                 | 585 55 55-01        | Cable Starter                    |
| 26                 | 532 17 51-58        | Fuse                             |
| 27                 | 873 51 04-00        | Nut Keps Hex 1/4-20 unc          |
| 28                 | 532 41 65-88        | Cable Ground                     |
| 29                 | 532 19 27-49        | Switch Seat                      |
| 30                 | 532 19 33-50        | Switch Ign                       |
| 33                 | 532 41 19-33        | Key/Chain                        |
| 34                 | 532 11 07-12        | Switch Light                     |
| 40                 | 580 72 35-02        | Harness Ign. Dash                |
| 41                 | 817 72 04-08        | Screw 1/4-20 unc x 1/2           |
| 42                 | 582 04 28-01        | Cover Terminal Red               |
| 43                 | 582 04 28-01        | Solenoid                         |
| 46                 | 586 16 18-01        | Gauge Hourmeter                  |
| 50                 | 582 10 76-04        | Switch PTO                       |
| 55                 | 817 06 05-12        | Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4       |
| 71                 | 580 51 30-01        | Harness chassis                  |
| 75                 | 580 36 64-01        | Switch                           |
| 79                 | 532 17 52-42        | Socket Asm. Bulb                 |
| 90                 | 532 43 53-95        | Cover Terminal Battery           |
| 99                 | 817 67 04-12        | Screw Hexwsh Thdrol 1/4-20 x 3/4 |
| 100                | 819 09 14-16        | Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.       |
| 105                | 532 40 75-68        | Switch Reverse                   |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

# TRACTOR - MODEL NO. TS354D (96045006600), PRODUCT NO. 960 45 00-66 CHASSIS




chassis-tex\_GT HUSQ\_II\_189\_r2

# TRACTOR - MODEL NO. TS354D (96045006600), PRODUCT NO. 960 45 00-66 CHASSIS

| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                   | KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                   |
|---------|--------------|-------------------------------|---------|--------------|-------------------------------|
| 2       | 580 43 44-01 | Drawbar                       | 204     | 532 43 57-14 | Vent Asm Hood Top             |
| 3       | 532 44 44-81 | Applique Husq.                | 205     | 532 43 97-30 | Trim Hood Side RH             |
| 5       | 581 67 41-03 | Dash                          | 206     | 532 43 97-29 | Trim Hood Side LH             |
| 14      | 532 44 11-77 | Hood                          | 207     | 587 46 48-01 | Bezel RH                      |
| 15      | 532 43 97-33 | Lens LH                       | 208     | 587 46 45-01 | Bezel LH                      |
| 18      | 587 52 34-01 | Grille                        | 214     | 532 19 91-45 | Clip Retainer                 |
| 19      | 819 13 13-12 | Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga. | 217     | 532 40 91-67 | Rod Pivot                     |
| 25      | 532 44 33-85 | Lens RH                       | 221     | 532 19 89-09 | Reflector LH                  |
| 36      | 817 06 05-12 | Screw 5/16-18 x 3/4           | 228     | 532 19 51-61 | Stud Fastener                 |
| 37      | 532 44 12-08 | Fender                        | 235     | 532 40 61-29 | Spacer Fender                 |
| 58      | 532 19 43-14 | Bracket Fender                | 236     | 873 93 05-00 | Nut Center Lock 5/16-18 unc   |
| 68      | 539 99 08-58 | Screw 5/16-18 x 1/2           | 297     | 532 43 74-56 | Insert Reflect. LH            |
| 125     | 581 68 48-01 | Clip Fuel Line                | 306     | 873 90 06-00 | Nut Lock                      |
| 130     | 532 41 63-58 | Screw #10 x 0.750 BOS Thread  | 335     | 532 44 82-04 | Cover RH Lower                |
| 137     | 532 40 75-90 | Bumper Dash                   | 336     | 532 44 53-09 | Cover LH Lower                |
| 146     | 581 85 79-01 | Bolt                          | 350     | 532 44 51-43 | Clip X-mas Tree               |
| 150     | 532 43 97-74 | Duct Heat Hood                | 351     | 532 42 17-34 | Pin Clevis .375 x 2.125       |
| 151     | 532 43 66-70 | Bracket Pivot Hood            | 352     | 532 44 86-34 | Clevis .375 x 2.125           |
| 152     | 532 43 98-70 | Shield Browning               | 353     | 532 17 80-62 | Clip Retainer .0375           |
| 159     | 817 00 06-12 | Screw 3/8-16 x 3/4            | 354     | 532 44 86-19 | Support Bellcrank             |
| 161     | 532 43 99-29 | Console Fuel Window           | 355     | 532 44 86-36 | Bellcrank Pivot Lock Diff     |
| 162     | 532 14 24-32 | Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2 | 356     | 532 44 86-93 | Link Lock Diff                |
| 165     | 532 19 43-30 | Bracket Support Tank          | 357     | 532 44 86-84 | Spring Compression            |
| 175     | 590 60 77-02 | Crossmember                   | 358     | 580 36 66-01 | Swivel Guide                  |
| 176     | 532 40 07-76 | Screw 10-24 x 5/8 Wshd Qdrx   | 359     | 584 39 34-01 | Actuator Electric             |
| 177     | 532 19 52-28 | Bushing Steering              | 360     | 532 44 86-18 | Bracket Actuator              |
| 179     | 532 16 89-37 | Nut Push                      | 361     | 817 49 06-10 | Screw Hxwsh Thdr 3/8-16 x 5/8 |
| 180     | 593 34 63-01 | Chassis                       | 362     | 532 44 86-33 | Clevis .375 x 2.42            |
| 182     | 532 40 68-59 | Dash Lower                    | 365     | 532 44 73-68 | Nylon Spacer .375 x .4375L    |
| 183     | 874 52 05-20 | Bolt 5/16-18 x 1-1/4          | 375     | 586 90 82-01 | Dash Clip-On Bumper           |
| 189     | 817 00 05-12 | Screw 5/16-18 x 3/4           | - -     | 532 43 18-82 | Kit Guard Brush               |
| 191     | 532 43 74-55 | Insert Reflect. RH            |         |              |                               |
| 194     | 873 90 05-00 | Nut Lock Hex Flange 5/16-18   |         |              |                               |
| 195     | 532 40 41-37 | Plug Hole Dash Lower          |         |              |                               |
| 196     | 532 43 96-74 | Console Asm. Deck Lift        |         |              |                               |
| 199     | 532 19 82-59 | Plate Deck Lift               |         |              |                               |
| 202     | 532 43 97-28 | Vent Side Hood RH             |         |              |                               |
| 203     | 532 43 97-27 | Vent Side Hood LH             |         |              |                               |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

# TRACTOR - MODEL NO. TS354D (96045006600), PRODUCT NO. 960 45 00-66 DRIVE




# TRACTOR - MODEL NO. TS354D (96045006600), PRODUCT NO. 960 45 00-66 DRIVE

| KEY<br>NO. | PART<br>NO.  | DESCRIPTION                                                                             | KEY<br>NO. | PART<br>NO.  | DESCRIPTION                     |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------|
| 1          | — — — — —    | Transaxle, Tufftorq K66ELD<br>(580402201) (Order parts from<br>transaxle manufacturer.) | 167        | 532 40 52-57 | Latch Brake Parking             |
| 2          | 539 91 27-57 | Key .25 x 1.25                                                                          | 170        | 532 19 43-22 | Keeper V-Idler Centerspan       |
| 3          | 532 00 75-63 | Washer Thrust Axle Hardened                                                             | 171        | 872 11 06-16 | Bolt Rd Hd Sq NK 3/8-16 unc x 2 |
| 7          | 586 93 54-02 | Hub Asm. Wheel                                                                          | 183        | 587 58 74-01 | Spacer Axle                     |
| 9          | 532 14 00-80 | Bolt Hub Wheel                                                                          | 184        | 587 65 37-01 | Handle Parking Brake            |
| 15         | 819 13 13-16 | Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.                                                           | 185        | 872 11 06-22 | Bolt Rdhd 3/8-16 unc x 2-3/4 G5 |
| 17         | 532 40 10-72 | Spring, Brake                                                                           | 186        | 532 19 43-21 | Spacer Retainer                 |
| 26         | 532 19 96-79 | Spring Return Cruise                                                                    | 187        | 819 13 32-10 | Washer                          |
| 29         | 532 40 72-45 | Rod, Brake                                                                              | 188        | 582 21 70-01 | Link Clutch Ground Drive, Long  |
| 33         | 812 00 00-53 | Ring E                                                                                  | 189        | 532 19 43-17 | Bellcrank Ground Drive          |
| 35         | 590 60 59-02 | Rod, Brake, Park                                                                        | 190        | 532 19 43-18 | Keeper Bellcrank Ground Drive   |
| 42         | 532 12 48-72 | Cover, Foot Pedal                                                                       | 196        | 817 00 06-16 | Screw 3/8-16 x 1                |
| 49         | 872 11 06-14 | Bolt                                                                                    | 197        | 585 65 86-01 | Bracket Clutch Anti-Rotation    |
| 50         | 532 19 43-27 | Pulley Idler Flat                                                                       | 205        | 532 12 38-00 | Washer 1-1/32 x 1-5/8 x 16 Ga.  |
| 51         | 873 90 06-00 | Lock Nut 3/8-16                                                                         | 206        | 532 44 85-96 | Bracket Mount Latch Cruise      |
| 52         | 532 19 43-26 | Idler V-Groove                                                                          | 207        | 587 03 14-01 | Latch Control Cruise            |
| 56         | 532 12 59-07 | V-Belt, Drive                                                                           | 208        | 532 19 78-69 | Gear Sector Control Cruise      |
| 64         | 532 19 78-65 | Shaft Asm. Pedal Brake Control                                                          | 209        | 590 52 78-01 | Rod Control Cruise              |
| 69         | 532 42 33-03 | Hairpin .059 x 1.125                                                                    | 210        | 532 19 78-60 | Rocker Asm. Pedal Control       |
| 70         | 532 43 96-61 | Console Asm                                                                             | 211        | 532 12 01-83 | Bearing Nylon                   |
| 73         | 874 49 05-44 | Bolt Hex Flghd 5/16-18 Gr. 5                                                            | 213        | 532 40 31-19 | Knob Control Cruise             |
| 74         | 532 14 24-32 | Screw 1/4 x 1/2                                                                         | 214        | 532 42 12-63 | Pedal Forward                   |
| 80         | 589 33 34-02 | Strap Torque                                                                            | 215        | 586 60 65-02 | Pedal Reverse                   |
| 92         | 874 76 05-20 | Bolt 5/16-18 x 1/2                                                                      | 220        | 532 19 89-08 | Reflector RH                    |
| 99         | 582 40 47-01 | Spring Bypass                                                                           | 221        | 532 40 31-87 | Retainer Spring Clip Handle     |
| 116        | 873 90 05-00 | Nut Lock Hex Flange 5/16-18                                                             | 222        | 879 21 20-10 | Washer 21/32 x 1-1/4 x 10 Ga.   |
| 125        | 817 00 05-12 | Screw 5/16-18 x 3/4                                                                     | 225        | 532 40 73-11 | Keeper Belt                     |
| 153        | 532 12 47-88 | Retainer Spring                                                                         | 226        | 532 40 71-09 | Bracket Mount Torque            |
| 159        | 876 02 04-12 | Pin Cotter 1/8 x 3/4                                                                    | 282        | 874 49 05-48 | Bolt 5/16-18 x 3.0 G5           |
| 160        | 532 16 94-84 | Retainer Clip                                                                           | 366        | 580 62 62-01 | Bracket Reinforcement           |
| 161        | 532 10 57-09 | Spring, Return, Clutch                                                                  |            |              |                                 |
| 163        | 532 40 72-46 | Rod Pedal Control                                                                       |            |              |                                 |
| 166        | 532 42 91-64 | Nut Push .625                                                                           |            |              |                                 |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. TS354D (96045006600), PRODUCT NO. 960 45 00-66  
ENGINE**



# TRACTOR - MODEL NO. TS354D (96045006600), PRODUCT NO. 960 45 00-66 ENGINE


| KEY<br>NO. | PART<br>NO.  | DESCRIPTION                                                                                |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | — — — — —    | Engine KOHL Model No.<br>KT740-3044 (501350401)<br>(Order parts from engine manufacturer.) |
| 2          | 532 44 59-62 | Muffler                                                                                    |
| 9          | 501 83 26-01 | Keeper Belt Engine                                                                         |
| 11         | 587 24 14-01 | Clutch Electric                                                                            |
| 12         | 532 19 43-43 | Pulley Engine                                                                              |
| 15         | 532 43 80-21 | Tank Fuel 4R                                                                               |
| 18         | 585 12 48-01 | Cap Asm                                                                                    |
| 20         | 532 18 29-37 | Control Throttle                                                                           |
| 21         | 532 41 63-58 | Screw #10 x 0.750 BOS Thread                                                               |
| 22         | 532 19 15-96 | Control Choke                                                                              |
| 28         | 532 40 11-35 | Fuel Line                                                                                  |
| 29         | 532 13 71-80 | Spark Arrester Kit                                                                         |
| 37         | 532 12 34-87 | Clamp Hose                                                                                 |
| 41         | 532 12 61-97 | Washer 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250                                                          |
| 42         | 539 99 02-47 | Washer SLW STD 7/16                                                                        |
| 45         | 873 51 04-00 | Nut Keps Hex 1/4-20 unc                                                                    |
| 62         | 532 43 40-17 | Shield Heat Muffler                                                                        |
| 69         | 532 18 60-54 | Gasket                                                                                     |
| 70         | 583 95 45-01 | Tube Exhaust LH                                                                            |
| 71         | 583 95 48-01 | Tube Exhaust RH                                                                            |
| 79         | 532 19 23-34 | Screw Socket HD 5/16-18 x .75                                                              |
| 81         | 532 14 84-56 | Tube, Oil Drain                                                                            |
| 82         | 532 42 82-87 | Valve, Oil Drain                                                                           |
| 85         | 501 60 69-01 | Bolt 7/16-20 x 3.0 x Gr. 5                                                                 |
| 90         | 817 00 06-16 | Screw 3/8-16 x 1                                                                           |
| 91         | 532 18 74-95 | Bushing                                                                                    |
| 92         | 817 12 06-16 | Screw 3/8-16 x 1                                                                           |
| 102        | 817 00 05-12 | Screw 5/16-18 x 3/4                                                                        |
| 117        | 532 42 08-28 | Valve Fuel Reserve                                                                         |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

For engine service and replacement parts, call the toll free  
number for your engine manufacturer listed below:

Kohler 1-800-544-2444

**TRACTOR - MODEL NO. TS354D (96045006600), PRODUCT NO. 960 45 00-66**  
**STEERING ASSEMBLY**



Steering-tex\_LEGND2\_58


**TRACTOR - MODEL NO. TS354D (96045006600), PRODUCT NO. 960 45 00-66**  
**STEERING ASSEMBLY**

| <b>KEY<br/>NO.</b> | <b>PART<br/>NO.</b> | <b>DESCRIPTION</b>                  |
|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1                  | 532 43 97-40        | Wheel, Steering                     |
| 2                  | 532 19 59-68        | Axle Asm., Front                    |
| 4                  | 532 40 30-89        | Spindle Asm. LH                     |
| 5                  | 532 40 30-90        | Spindle Asm. RH                     |
| 6                  | 532 12 49-31        | Bearing, Race Thrust Harden         |
| 7                  | 532 12 17-48        | Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.       |
| 8                  | 812 00 00-29        | Ring, Clip #T5304-75                |
| 9                  | 532 12 12-32        | Cap, Spindle                        |
| 13                 | 532 12 17-49        | Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.       |
| 14                 | 539 99 01-18        | Washer, LSW ZD 3/8                  |
| 15                 | 873 54 06-00        | Nut, Crown Lock 3/8-24 unf          |
| 16                 | 587 01 60-02        | Shaft Steering                      |
| 19                 | 532 19 47-29        | Plate Steering                      |
| 21                 | 586 84 02-01        | Adapter Wheel Steering              |
| 22                 | 585 02 98-02        | Bearing                             |
| 26                 | 532 43 97-43        | Insert, Wheel Steering              |
| 27                 | 819 21 16-16        | Washer                              |
| 28                 | 817 00 06-12        | Screw 3/8-16 x 3/4                  |
| 35                 | 532 19 47-32        | Gear, Sector Plate                  |
| 45                 | 587 01 64-01        | Washer 3/8 ID 2-3/8 OD 12 Ga. PLTD  |
| 50                 | 873 90 06-00        | Nut Lock Flg 3/8-16 unc             |
| 53                 | 532 18 89-67        | Washer Hardened .793 x 1.637 x .060 |
| 54                 | 874 76 06-36        | Bolt Hex 3/8-16 unc x 2-1/4         |
| 55                 | 532 41 47-36        | Spacer                              |
| 58                 | 532 19 47-47        | Bolt Shoulder Sector Pivot CFM      |
| 59                 | 532 19 47-48        | Washer Thrust Sector Steering       |
| 60                 | 873 97 10-00        | Nut Flange Lock 5/8-11              |
| 61                 | 532 19 47-40        | Draglink, LH                        |
| 62                 | 532 19 47-41        | Draglink, RH                        |
| 63                 | 817 00 05-12        | Screw 5/16-18 x 3/4                 |
| 64                 | 532 19 98-49        | Retainer Clip Spring Steering       |
| 65                 | 532 19 47-34        | Brace Axle Front                    |
| 66                 | 871 02 07-48        | Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr      |
| 67                 | 532 19 47-37        | Bushing PM Front Axle               |
| 68                 | 873 90 07-00        | Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5       |
| 69                 | 532 19 91-62        | Washer 1.5 x .505 x .118            |
| 70                 | 585 33 88-01        | Bracket Deck Susp. Front            |
| 75                 | 580 68 37-01        | Pinion                              |
| 76                 | 580 68 36-01        | Screw Head Sock                     |
| 78                 | 532 05 70-79        | Washer Thrust                       |
| 122                | 532 44 49-62        | Cap Gear Sector                     |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

# TRACTOR - MODEL NO. TS354D (96045006600), PRODUCT NO. 960 45 00-66

## MOWER DECK



54F\_clearcut\_elec-Tex\_3\_r1


# TRACTOR - MODEL NO. TS354D (96045006600), PRODUCT NO. 960 45 00-66 MOWER DECK

| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                    |
|---------|--------------|--------------------------------|
| 1       | 588 54 90-02 | Deck Weldment Mower            |
| 6       | 590 30 43-03 | Cover Mandrel LH               |
| 7       | 590 30 42-03 | Cover Mandrel RH               |
| 8       | 532 19 30-03 | Bolt/Washer Am 7/16-20         |
| 11      | 582 76 05-08 | Blade 54cc                     |
| 14      | 539 11 21-70 | Housing, Mandrel               |
| 20      | 532 19 72-36 | Spacer Idler Pulley            |
| 22      | 817 49 06-28 | Screw THDROL 3/8-16 x 1-3/4    |
| 23      | 588 43 83-01 | Screw 7/16-14 x 2.125 Washer   |
| 24      | 532 10 53-04 | Cap Sleeve                     |
| 25      | 587 35 47-01 | Spring, Torsion                |
| 26      | 532 11 04-52 | Nut, Push                      |
| 27      | 590 63 22-01 | Deflector Shield               |
| 28      | 539 11 55-74 | Bolt Eye 5/16 x 3-1/2          |
| 29      | 532 13 14-91 | Rod, Hinge                     |
| 31      | 532 18 76-90 | Washer Spacer Mandrel          |
| 32      | 532 15 35-35 | Pulley, Mandrel                |
| 33      | 532 40 02-34 | Nut, Flg. Top Lock             |
| 36      | 539 99 05-85 | Nut 5/16-18 Hex                |
| 37      | 532 17 01-65 | Bolt Shoulder 5/16-18          |
| 41      | 584 95 39-01 | Bolt Hex Wshr .313 - 18 x 1.19 |
| 43      | 582 21 96-02 | Arm, Idler                     |
| 46      | 532 13 77-29 | Screw, Thdroll. 1/4-20 x 5/8   |
| 47      | 582 23 63-01 | V-Belt, Mower                  |
| 48      | 574 19 65-01 | Tube Roller                    |

| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                        |
|---------|--------------|------------------------------------|
| 49      | 873 90 06-00 | Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc          |
| 51      | 574 16 96-01 | Roller Gauge                       |
| 52      | 532 19 73-79 | Pulley Idler 4.50                  |
| 53      | 872 14 08-64 | RHSNB 1/2-13 x 8 Gr. 5 ZD          |
| 54      | 521 99 11-01 | Nut 1/2-13 Hex Flg Nyloc ZD        |
| 61      | 532 40 03-37 | Rod Anti-Sway                      |
| 62      | 819 13 13-12 | Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.      |
| 63      | 532 19 42-08 | Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock       |
| 66      | 590 73 25-01 | Bumper Asm 54cc                    |
| 97      | 532 17 85-15 | Washer Hardened                    |
| 98      | 587 35 84-01 | Spring Drive                       |
| 116     | 532 19 34-06 | Bolt, Shoulder                     |
| 117     | 589 52 73-01 | Gauge Wheel                        |
| 184     | 873 90 05-00 | Nut Lock Hex Flange 5/16-18        |
| 187     | 532 19 51-61 | Stud Fastener w/"D" Anti-Rotation  |
| 189     | 532 19 51-85 | Arm Susp. Mower Rear               |
| 190     | 532 19 65-39 | Bolt Shoulder                      |
| 192     | 532 19 84-68 | Keeper Belt Idler                  |
| 196     | 872 14 06-20 | Bolt Rdhd 3/8-16 unc x 2-1/2 Gr. 5 |
| 242     | 532 41 55-98 | Port Washout                       |
| - -     | 532 41 64-05 | Coupling Quick Connect             |
| - -     | 592 61 89-01 | Replacement Mower, Complete        |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

**TRACTOR - MODEL NO. TS354D (96045006600), PRODUCT NO. 960 45 00-66**  
**MOWER LIFT**




lift-tex\_60

| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                  |
|---------|--------------|------------------------------|
| 2       | 532 42 20-27 | Shaft Asm., Lift             |
| 3       | 532 19 52-30 | Lever Asm., Lift RH          |
| 7       | 580 96 23-01 | Grip, Lever                  |
| 10      | 532 19 63-14 | Spring Torsion               |
| 41      | 532 17 59-94 | Nut Lift Link                |
| 87      | 532 19 42-09 | Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock |
| 88      | 532 19 53-04 | Spring Lift Assist           |
| 89      | 819 19 19-12 | Washer Clear Zinc            |

| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                 |
|---------|--------------|-----------------------------|
| 91      | 532 40 34-07 | Link Lift Susp Mower Rear   |
| 96      | 532 19 52-63 | Bushing Spherical           |
| 97      | 817 00 06-12 | Screw 3/8-16 x .75          |
| 98      | 589 31 87-03 | Link Lift Susp. Front Mower |
| 114     | 873 36 07-00 | Nut Jam 7/16-20             |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

# TRACTOR - MODEL NO. TS354D (96045006600), PRODUCT NO. 960 45 00-66 SEAT ASSEMBLY




seat-tex\_6.5PB

| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION               |
|---------|--------------|---------------------------|
| 1       | 590 33 73-01 | Seat                      |
| 2       | 590 33 66-02 | Bracket Pivot Fender      |
| 3       | 590 77 76-02 | Bracket Pivot Seat        |
| 6       | 521 99 65-01 | Nut, Lock 3/8-16 unc      |
| 7       | 590 81 23-01 | Spring, Seat Cprsn        |
| 8       | 532 17 18-77 | Bolt 5/16-18 x 3/4 w/Sems |
| 10      | 590 48 17-02 | Pan, Seat                 |
| 19      | 590 69 15-01 | Knob Seat                 |

| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                    |
|---------|--------------|--------------------------------|
| 21      | 532 16 96-12 | Bolt, Shoulder 5/16-18 x 5/8   |
| 37      | 539 11 28-99 | Nut, Lock 5/16-18 Hex          |
| 42      | 532 19 93-71 | Washer                         |
| 47      | 590 35 11-01 | Washer Nylon .05 x 1.12 x .033 |

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm


# TRACTOR - MODEL NO. TS354D (96045006600), PRODUCT NO. 960 45 00-66 DECALS



| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION               |
|---------|--------------|---------------------------|
| 1       | 581 57 87-01 | Decal, Operator's         |
| 2       | 589 35 79-01 | Decal, No Step            |
| 3       | 591 16 47-01 | Decal, Mower Belt Routing |
| 4       | 580 88 58-01 | Decal, E85 Warning        |
| 5       | 587 01 51-01 | Decal, Warning Reserve    |
| 7       | 586 97 88-01 | Decal, Deflect. Warning   |
| 8       | 590 88 51-01 | Decal, Deck Clear Cut     |
| 14      | 591 44 84-01 | Decal, Panel Side         |
| 15      | 532 42 38-29 | Decal, Cust. Resp.        |
| 16      | 581 62 73-01 | Decal, Hood Logo          |
| 17      | 591 48 12-01 | Decal, Replacement        |
| --      | 581 72 48-01 | Decal, Bypass             |

| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                                 |
|---------|--------------|---------------------------------------------|
| --      | 501 74 90-01 | Decal, Drawbar Locking Differential         |
| --      | 532 43 98-82 | Pad, Footrest, LH                           |
| --      | 532 43 98-81 | Pad, Footrest, RH                           |
| --      | 115 92 30-49 | Manual, Operator's (English/Spanish)        |
| --      | 115 92 31-49 | Manual, Parts (English/Spanish)             |
| --      | 587 71 00-26 | Manual, Quick Start Guide (English/Spanish) |

## WHEELS AND TIRES




| KEY NO. | PART NO.     | DESCRIPTION                        |
|---------|--------------|------------------------------------|
| 1       | 532 05 91-92 | Cap, Valve, Tire                   |
| 2       | 532 06 51-39 | Stem, Valve                        |
| 3       | 532 18 18-39 | Rim Assembly, Front                |
| 4       | 532 00 81-34 | Tube, Front (Service Item Only)    |
| 5       | 532 10 62-30 | Tire, Front                        |
| 6       | 532 12 49-57 | Fitting, Grease (Front Wheel Only) |
| 7       | 532 12 49-59 | Bearing, Flange (Front Wheel Only) |
| 8       | 532 17 50-39 | Cap, Axle, Front                   |
| 9       | 532 10 55-88 | Tire, Rear                         |
| 10      | 532 00 71-54 | Tube, Rear (Service Item Only)     |
| 11      | 532 14 45-10 | Rim Assembly, Rear                 |
| 12      | 501 50 31-01 | Cap, Hub, GT, PM, Black, Rear      |
| --      | 532 14 43-34 | Sealant, Tire (10 oz. Tube)        |


**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches  
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODELO NO. TS354D (96045006600), PRODUCT NO. 960 45 00-66  
DIAGRAMA

SCH27-s



**TRACTOR - - MODELO NO. TS354D (96045006600), PRODUCT NO. 960 45 00-66**  
**DIAGRAMA ELÉCTRICO**



# TRACTOR - - MODELO NO. TS354D (96045006600), PRODUCT NO. 960 45 00-66

## DIAGRAMA ELÉCTRICO

| CÓDIGO<br>No. | PIEZA<br>No. | DESCRIPCIÓN                                               |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 1             | 532 16 34-65 | Batería                                                   |
| 2             | 874 76 04-12 | Perno de cabeza hexagonal de 1/4-20 x 3/4                 |
| 8             | 587 20 51-01 | Caja de la batería                                        |
| 16            | 532 17 61-38 | Interruptor corta corriente a presión                     |
| 21            | 532 40 02-52 | Cableado del enchufe para la luz                          |
| 22            | 532 00 41-52 | Bombilla de luz                                           |
| 24            | 585 55 56-01 | Cable de Batería                                          |
| 25            | 585 55 55-01 | Cable                                                     |
| 26            | 532 17 51-58 | Fusible                                                   |
| 27            | 873 51 04-00 | Tuerca 1/4-20 unc                                         |
| 28            | 532 41 65-88 | Cable a tierra                                            |
| 29            | 532 19 27-49 | Interruptor del asiento                                   |
| 30            | 532 19 33-50 | Interruptor inteligente                                   |
| 33            | 532 41 19-33 | Llave/cadena                                              |
| 34            | 532 11 07-12 | Interruptor                                               |
| 40            | 580 72 35-02 | Cableado del tablero de encendido                         |
| 41            | 817 72 04-08 | Tornillo 1/4-20 unc x 1/2                                 |
| 42            | 532 13 15-63 | Cubierta de la terminal                                   |
| 43            | 582 04 28-01 | Solenoide                                                 |
| 46            | 586 16 18-01 | Indicador cronómetro                                      |
| 50            | 582 10 76-04 | Interruptor PTO                                           |
| 55            | 817 06 05-12 | Tornillo 5/16-18 x 3/4                                    |
| 71            | 580 51 30-01 | Cableado de encendido                                     |
| 75            | 580 36 64-01 | Interruptor                                               |
| 79            | 532 17 52-42 | Enchufe de cierre por torsión del ensamble de la bombilla |
| 90            | 532 43 53-95 | Tapa de los bornes de la batería                          |
| 99            | 817 67 04-12 | Tornillo 1/4-20 x 3/4                                     |
| 100           | 819 09 14-16 | Arandela 9/32 x 7/8 x calibre 6                           |
| 105           | 532 40 75-68 | Interruptor                                               |

**NOTA:** Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm




# TRACTOR - - MODELO NO. TS354D (96045006600), PRODUCT NO. 960 45 00-66 CHASIS

| CÓDIGO No. | PIEZA No.    | DESCRIPCIÓN                                          | CÓDIGO No. | PIEZA No.    | DESCRIPCIÓN                       |
|------------|--------------|------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------|
| 2          | 580 43 44-01 | Barra de tracción                                    | 199        | 532 19 82-59 | Plataforma de elevación           |
| 3          | 532 44 44-81 | Aplica                                               | 202        | 532 43 97-28 | Salida de Ventilación (LD)        |
| 5          | 581 67 41-03 | Tablero                                              | 203        | 532 43 97-27 | Salida de Ventilación (LI)        |
| 14         | 532 44 11-77 | Capota                                               | 204        | 532 43 57-14 | Salida de Ventilación superior    |
| 15         | 532 43 97-33 | Lente izquierdo de la parrilla                       | 205        | 532 43 97-30 | Camisa de Capota (LD)             |
| 18         | 587 52 34-01 | Parrilla                                             | 206        | 532 43 97-29 | Camisa de Capota (LI)             |
| 19         | 819 13 13-12 | Arandela de 13/32 x 13/16 x 12 calibre 16            | 207        | 587 46 48-01 | Bisel derecho                     |
| 25         | 532 44 33-85 | Lente derecho de la parrilla                         | 208        | 587 46 45-01 | Bisel izquierdo                   |
| 36         | 817 06 05-12 | Tornillo 5/16-18 x 3/4                               | 214        | 532 19 91-45 | Cierre                            |
| 37         | 532 44 12-08 | Guardabarros                                         | 217        | 532 40 91-67 | Varilla giratoria                 |
| 58         | 532 19 43-14 | Soporte                                              | 221        | 532 19 89-09 | Reflector (LI)                    |
| 68         | 539 99 08-58 | Tornillo 5/16-18 x 1/2                               | 228        | 532 19 51-61 | Sujetador del travesaño           |
| 125        | 581 68 48-01 | Soporte                                              | 235        | 532 40 61-29 | Separador del guardabarros        |
| 130        | 532 41 63-58 | Tornillo #10 x 0.750                                 | 236        | 873 93 05-00 | Tuerca 5/16-18 unc                |
| 137        | 532 40 75-90 | Cubierta Tablero                                     | 297        | 532 43 74-56 | Parrilla reflector (LI)           |
| 146        | 581 85 79-01 | Perno                                                | 306        | 873 90 06-00 | Tuerca                            |
| 150        | 532 43 97-74 | Cubierta térmica del conducto                        | 335        | 532 44 82-04 | Cubierta (LD)                     |
| 151        | 532 43 66-70 | Soporte                                              | 336        | 532 44 53-09 | Cubierta (LI)                     |
| 152        | 532 43 98-70 | Protector contra oscurecimiento                      | 350        | 532 44 51-43 | Clip del árbol de navidad         |
| 159        | 817 00 06-12 | Tornillo 3/8-16 x 3/4                                | 351        | 532 42 17-34 | Clavija de horquilla .375 x 2.125 |
| 161        | 532 43 99-29 | Ventana                                              | 352        | 532 44 86-34 | Clavija .375 x 2.125              |
| 162        | 532 14 24-32 | Tornillo 1/4 x 1/2                                   | 353        | 532 17 80-62 | Pinzas de retención .0375         |
| 165        | 532 19 43-30 | Soporte                                              | 354        | 532 44 86-19 | Soporte                           |
| 175        | 590 60 77-02 | Travesaño                                            | 355        | 532 44 86-36 | Mecanismo                         |
| 176        | 532 40 07-76 | Tornillo 10-24 x 5/8                                 | 356        | 532 44 86-93 | Acoplamiento                      |
| 177        | 532 19 52-28 | Buje de soporte del guardabarros de carga            | 357        | 532 44 86-84 | Resorte                           |
| 179        | 532 16 89-37 | Tuerca de presión                                    | 358        | 580 36 66-01 | Guía                              |
| 180        | 593 34 63-01 | Chasis                                               | 359        | 584 39 34-01 | Accionador                        |
| 182        | 532 40 68-59 | Tablero                                              | 360        | 532 44 86-18 | Soporte del accionador            |
| 183        | 874 52 05-20 | Perno 5/16-18 x 1-1/4                                | 361        | 817 49 06-10 | Tornillo 3/8-16 x 5/8             |
| 189        | 817 00 05-12 | Tornillo 5/16-18 x 3/4                               | 362        | 532 44 86-33 | Clavija .375 x 2.42               |
| 191        | 532 43 74-55 | Parrilla reflector (LD)                              | 365        | 532 44 73-68 | Separador .375 x .4375L           |
| 194        | 873 90 05-00 | Tuerca 5/16-18                                       | 375        | 586 90 82-01 | Cubierta Capota                   |
| 195        | 532 40 41-37 | Agujero del tapón inferior de tablero                | --         | 532 43 18-82 | Kit del protector del cepillo     |
| 196        | 532 43 96-74 | Ensamble de la consola de la plataforma de elevación |            |              |                                   |

**NOTA:** Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

# TRACTOR - - MODELO NO. TS354D (96045006600), PRODUCT NO. 960 45 00-66

## TRANSMISIÓN




# TRACTOR - - MODELO NO. TS354D (96045006600), PRODUCT NO. 960 45 00-66

## TRANSMISIÓN

| CÓDIGO No. | PIEZA No.    | DESCRIPCIÓN                                                                                      | CÓDIGO No. | PIEZA No.    | DESCRIPCIÓN                                                               |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1          | ---          | Transeje, Tufftorq K66ELD (580402201) (Haga el pedido de las piezas al fabricante del transeje.) | 171        | 872 11 06-16 | Perno 3/8-16 unc x 2                                                      |
| 2          | 539 91 27-57 | Cuña .25 x 1.25                                                                                  | 183        | 587 58 74-01 | Separador del eje                                                         |
| 3          | 532 00 75-63 | Arandela                                                                                         | 184        | 587 65 37-01 | Manija del freno de mano                                                  |
| 7          | 586 93 54-02 | Ruede eje la asamblea                                                                            | 185        | 872 11 06-22 | Perno 3/8-16 unc x 2-3/4 Gr 5                                             |
| 9          | 532 14 00-80 | Perno                                                                                            | 186        | 532 19 43-21 | Espaciador de retención                                                   |
| 15         | 819 13 13-16 | Arandela 13/32 x 13/16 x Calibre 16                                                              | 187        | 819 13 32-10 | Arandela                                                                  |
| 17         | 532 40 10-72 | Resorte de freno                                                                                 | 188        | 582 21 70-01 | Mecanismo de desplazamiento de la varilla de mando del embrague del largo |
| 26         | 532 19 96-79 | Crucero con retorno de muelle                                                                    | 189        | 532 19 43-17 | Palanca acodada del mecanismo de desplazamiento                           |
| 29         | 532 40 72-45 | Varilla del freno                                                                                | 190        | 532 19 43-18 | Sujetador de la palanca acodada del mecanismo de desplazamiento           |
| 33         | 812 00 00-53 | Aro "E"                                                                                          | 196        | 817 00 06-16 | Tornillo 3/8-16 x 1                                                       |
| 35         | 590 60 59-02 | Varilla del freno de mano                                                                        | 197        | 585 65 86-01 | Bracket Clutch Anti-Rotation                                              |
| 42         | 532 12 48-72 | Cubierta del pedal                                                                               | 205        | 532 12 38-00 | Arandela 1-1/32 x 1-5/8 x Calibre 16                                      |
| 49         | 872 11 06-14 | Perno                                                                                            | 206        | 532 44 85-96 | Soporte                                                                   |
| 50         | 532 19 43-27 | Polea loca plana                                                                                 | 207        | 587 03 14-01 | Bloqueo del control del crucero                                           |
| 51         | 873 90 06-00 | Tuerca 3/8-16                                                                                    | 208        | 532 19 78-69 | Engranaje del sector de control del crucero                               |
| 52         | 532 19 43-26 | Polea loca con ranura en V con un desplazamiento                                                 | 209        | 590 52 78-01 | Varilla de control del crucero                                            |
| 56         | 532 12 59-07 | Correa trapezoidal de la transmisión                                                             | 210        | 532 19 78-60 | Ensamble del balancín del control del pedal                               |
| 64         | 532 19 78-65 | Ensamble del eje Control del pedal de freno                                                      | 211        | 532 12 01-83 | Rodamiento de nylon                                                       |
| 69         | 532 42 33-03 | Pasador de cabello .059 x 1.125                                                                  | 213        | 532 40 31-19 | Perilla de control del crucero                                            |
| 70         | 532 43 96-61 | Ensamble del console                                                                             | 214        | 532 42 12-63 | Forro del pedal para avanzar                                              |
| 73         | 874 49 05-44 | Perno 5/16-18 x 3 Gr. 5                                                                          | 215        | 586 60 65-02 | Forro del pedal para retroceder                                           |
| 74         | 532 14 24-32 | Tornillo 1/4 x 1/2                                                                               | 220        | 532 19 89-08 | Reflector (LD)                                                            |
| 80         | 589 33 34-02 | Correa de torsión                                                                                | 221        | 532 40 31-87 | Abrazadera de retención del resorte de la manija                          |
| 92         | 874 76 05-20 | Perno 5/16-18 x 1/2                                                                              | 222        | 879 21 20-10 | Arandela 21/32 x 1-1/4 x Calibre 10                                       |
| 99         | 582 40 47-01 | Resorte                                                                                          | 225        | 532 40 73-11 | Sujetador de la correa                                                    |
| 116        | 873 90 05-00 | Tuerca 5/16-18                                                                                   | 226        | 532 40 71-09 | Soporte de montaje                                                        |
| 125        | 817 00 05-12 | Tornillo 5/16-18 x 3/4                                                                           | 282        | 874 49 05-48 | Perno 5/16-18 x 3.0 Gr 5                                                  |
| 153        | 532 12 47-88 | Retén del resorte                                                                                | 366        | 580 62 62-01 | Soporte                                                                   |
| 159        | 876 02 04-12 | Pasador de chaveta de 1/8 x 3/4                                                                  |            |              |                                                                           |
| 160        | 532 16 94-84 | Abrazadera de retención                                                                          |            |              |                                                                           |
| 161        | 532 10 57-09 | Resorte de retorno del embrague                                                                  |            |              |                                                                           |
| 163        | 532 40 72-46 | Varilla de control del pedal                                                                     |            |              |                                                                           |
| 166        | 532 42 91-64 | Tuerca .625                                                                                      |            |              |                                                                           |
| 167        | 532 40 52-57 | Pestillo del freno de mano                                                                       |            |              |                                                                           |
| 170        | 532 19 43-22 | Sujetador de la correa                                                                           |            |              |                                                                           |

**NOTA:** Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm



# TRACTOR - - MODELO NO. TS354D (96045006600), PRODUCT NO. 960 45 00-66 MOTOR


| CÓDIGO<br>No. | PIEZA<br>No. | DESCRIPCIÓN                                                                               |
|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | — — — — —    | Motor KOHL KT740-3044 (501350401) (Haga el pedido de las piezas al fabricante del motor.) |
| 2             | 532 44 59-62 | Silenciador                                                                               |
| 9             | 501 83 26-01 | Ensamble del sujetador de la correa del motor                                             |
| 11            | 587 24 14-01 | Embrague eléctrico                                                                        |
| 12            | 532 19 43-43 | Polea del motor                                                                           |
| 15            | 532 43 80-21 | Tanque de combustible de 4,0R                                                             |
| 18            | 585 12 48-01 | Ensamble de la tapa                                                                       |
| 20            | 532 18 29-37 | Control de aceleración                                                                    |
| 21            | 532 41 63-58 | Tornillo #10 x 0.750                                                                      |
| 22            | 532 19 15-96 | control de estrangulación                                                                 |
| 28            | 532 40 11-35 | Línea de combustible                                                                      |
| 29            | 532 13 71-80 | Equipo apagachispas                                                                       |
| 37            | 532 12 34-87 | Abrazadera de la manguera                                                                 |
| 41            | 532 12 61-97 | Arandela 1-1/2 OD x 15/32 ID x .250                                                       |
| 42            | 539 99 02-47 | Arandela                                                                                  |
| 45            | 873 51 04-00 | Tuerca 1/4-20 unc                                                                         |
| 62            | 532 43 40-17 | Silenciador con pantalla térmica                                                          |
| 69            | 532 18 60-54 | Junta                                                                                     |
| 70            | 583 95 45-01 | Tubo de escape izquierdo                                                                  |
| 71            | 583 95 48-01 | Tubo de escape derecho                                                                    |
| 79            | 532 19 23-34 | Tornillo 5/16-18 x 1                                                                      |
| 81            | 532 14 84-56 | Tubo de drenaje                                                                           |
| 82            | 532 42 82-87 | Drenaje del aceite                                                                        |
| 85            | 501 60 69-01 | Perno 7/16-20 x 3.0 x Gr. 5                                                               |
| 90            | 817 00 06-16 | Tornillo 3/8-16 x 1                                                                       |
| 91            | 532 18 74-95 | Buje                                                                                      |
| 92            | 817 12 06-16 | Tornillo 3/8-16 x 1                                                                       |
| 102           | 817 00 05-12 | Tornillo 5/16 x 3/4                                                                       |
| 117           | 532 42 08-28 | Abastecza de combustible válvula                                                          |

**NOTA:** Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

Para el servicio de motor y repuestos, llame el número de llamada gratuita para su fabricante de motor listó abajo:

Kohler 1-800-544-2444

## ENSAMBLE DE LA DIRECCIÓN




Steering-tex\_LEGND2\_58

# TRACTOR - - MODELO NO. TS354D (96045006600), PRODUCT NO. 960 45 00-66 ENSAMBLE DE LA DIRECCIÓN

| CÓDIGO<br>No. | PIEZA<br>No. | DESCRIPCIÓN                                         |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| 1             | 532 43 97-40 | Volante de dirección                                |
| 2             | 532 19 59-68 | Ensamble del eje delantero                          |
| 4             | 532 40 30-89 | Ensamble del husillo izquierdo                      |
| 5             | 532 40 30-90 | Ensamble del husillo derecho                        |
| 6             | 532 12 49-31 | Pista del rodamiento para reforzar el impulso       |
| 7             | 532 12 17-48 | Arandela 25/32 x 1-5/8 x calibre 16                 |
| 8             | 812 00 00-29 | Abrazadera del aro No. T5304-75                     |
| 9             | 532 12 12-32 | Tapa del husillo                                    |
| 13            | 532 12 17-49 | Arandela 25/32 x 1-1/4 x calibre 16                 |
| 14            | 539 99 01-18 | Arandela 3/8                                        |
| 15            | 873 54 06-00 | Tuerca 3/8-24 unf                                   |
| 16            | 587 01 60-02 | Eje de dirección                                    |
| 19            | 532 19 47-29 | Placa de dirección                                  |
| 21            | 586 84 02-01 | Adaptador del volante de dirección                  |
| 22            | 585 02 98-02 | Rodamiento                                          |
| 26            | 532 43 97-43 | Inserto del volante de dirección                    |
| 27            | 819 21 16-16 | Arandela                                            |
| 28            | 817 00 06-12 | Tornillo 3/8-16 x 3/4                               |
| 35            | 532 19 47-32 | Engranaje del sector de la placa                    |
| 45            | 587 01 64-01 | Arandela 3/8 ID 2-3/8 OD calibre 12 PLTD            |
| 50            | 873 90 06-00 | Tuerca 3/8-16 unc                                   |
| 51            | 873 94 08-00 | Tuerca 1/2-20 unf                                   |
| 53            | 532 18 89-67 | Arandela .793 x 1.637 x .060                        |
| 54            | 874 76 06-36 | Perno 3/8-16 unc x 2-1/4                            |
| 55            | 532 41 47-36 | Espaciador                                          |
| 58            | 532 19 47-47 | Perno                                               |
| 59            | 532 19 47-48 | Arandela                                            |
| 60            | 873 97 10-00 | Tuerca 5/8-11                                       |
| 61            | 532 19 47-40 | Barra de acoplamiento izquierda                     |
| 62            | 532 19 47-41 | Barra de acoplamiento derecha                       |
| 63            | 817 00 05-12 | Tornillo 5/16-18 x 3/4                              |
| 64            | 532 19 98-49 | Abrazadera de retención del resorte de la dirección |
| 65            | 532 19 47-34 | Soporte delantero del eje                           |
| 66            | 871 02 07-48 | Perno 7/16-14 x 3                                   |
| 67            | 532 19 47-37 | Buje                                                |
| 68            | 873 90 07-00 | Tuerca 7/16-14 Gr. 5                                |
| 69            | 532 19 91-62 | Arandela 1.5 x .505 x .118                          |
| 70            | 585 33 88-01 | Soporte                                             |
| 75            | 580 68 37-01 | Piñón                                               |
| 76            | 580 68 36-01 | Tornillo                                            |
| 78            | 532 05 70-79 | Arandela                                            |
| 122           | 532 44 49-62 | Tapa                                                |

**NOTA:** Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

**TRACTOR - - MODELO NO. TS354D (96045006600), PRODUCT NO. 960 45 00-66**  
**PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED**




54F\_clearcut\_elec-Tex\_3\_r1

# TRACTOR - - MODELO NO. TS354D (96045006600), PRODUCT NO. 960 45 00-66 PLATAFORMA DE LA CORTADORA DE CÉSPED

| CÓDIGO<br>No. | PIEZA<br>No. | DESCRIPCIÓN                            | CÓDIGO<br>No. | PIEZA<br>No. | DESCRIPCIÓN                                   |
|---------------|--------------|----------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|
| 1             | 588 54 90-02 | Carcasa de la cortadora de césped      | 53            | 872 14 08-64 | RHSNB 1/2--13 x / Gr. 5 ZD                    |
| 6             | 590 03 43-03 | Brazo de la suspensión                 | 54            | 521 99 11-01 | Tuerca 1/2-13 Hex Flg                         |
| 7             | 590 30 42-03 | Tornillo #10 x 0.750 BOS               | 61            | 532 40 03-37 | Barra contra la inclinación lateral           |
| 8             | 532 19 30-03 | Perno/arandela del ensamble de 7/16-20 | 62            | 819 13 13-12 | Arandela 13/32 x 13/16 x calibre 12           |
| 11            | 582 76 05-08 | Cuchilla de la cortadora               | 63            | 532 19 42-08 | Perno de tope                                 |
| 14            | 539 11 21-70 | Carcasa del mandril                    | 66            | 590 73 25-01 | Parachoques 54cc                              |
| 20            | 532 19 72-36 | Polea loca                             | 97            | 532 17 85-15 | Arandela                                      |
| 22            | 817 49 06-28 | Tornillo 3/8-16 x 1-3/4                | 98            | 587 35 84-01 | Resorte                                       |
| 23            | 588 43 83-01 | Tornillo 3/8-16 x 1-3/4 arandela       | 116           | 532 19 34-06 | Perno                                         |
| 24            | 532 10 53-04 | Tapa de la manga                       | 117           | 589 52 73-01 | Calibrador de la rueda                        |
| 25            | 587 35 47-01 | Resorte de torsión del deflector       | 184           | 873 90 05-00 | Sujetador del travesaño                       |
| 26            | 532 11 04-52 | Tuerca de presión                      | 187           | 532 19 51-61 | Perno del perno prisionero                    |
| 27            | 590 63 22-01 | Protector del deflector                | 189           | 532 19 51-85 | Tuerca de presión hexagonal con brida         |
| 28            | 539 11 55-74 | Perno 5/16-18                          |               |              |                                               |
| 29            | 532 13 14-91 | Varilla de la bisagra                  | 190           | 532 19 65-39 | Perno                                         |
| 31            | 532 18 76-90 | Arandela del separador                 | 192           | 532 19 84-68 | Sujetador                                     |
| 32            | 532 15 35-35 | Polea del mandril                      | 196           | 872 14 06-20 | Perno 3/8-16 unc x 2-1/2 grado 5              |
| 33            | 532 40 02-34 | Tuerca de seguridad con brida          | 242           | 532 41 55-98 | Puerto de lavado de la cubierta               |
| 36            | 539 99 05-85 | Tuerca de 5/16-18 Hex                  | --            | 532 41 64-05 | Acoplador                                     |
| 37            | 532 17 01-65 | Perno 5/16-18                          | --            | 592 61 89-01 | Reemplazo de la cortadora de césped, completa |
| 41            | 584 95 39-01 | Perno .313 - 18 x 1.19                 |               |              |                                               |
| 43            | 582 21 96-02 | Resorte de torsión de retención        |               |              |                                               |
| 46            | 532 13 77-29 | Tornillo                               |               |              |                                               |
| 47            | 582 23 63-01 | Soporte del cable de embrague          |               |              |                                               |
| 48            | 574 19 65-01 | Rodillo, m                             |               |              |                                               |
| 49            | 873 90 06-00 | Tuerca Flg. 3/8-16 unc                 |               |              |                                               |
| 51            | 574 16 96-01 | Calibradora,                           |               |              |                                               |
| 52            | 532 19 73-79 | Polea                                  |               |              |                                               |

**NOTA:** Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

**TRACTOR - - MODELO NO. TS354D (96045006600), PRODUCT NO. 960 45 00-66**  
**ELEVACIÓN DE LA CORTADORA DE CÉSPED**




lift-tex\_60

| CÓDIGO No. | PIEZA No.    | DESCRIPCIÓN                                                 |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 2          | 532 42 20-27 | Ensamble del eje de la elevación                            |
| 3          | 532 19 52-30 | Ensamble de la palanca de elevación derecha                 |
| 7          | 580 96 23-01 | Mango de la palanca                                         |
| 10         | 532 19 63-14 | Resorte de torsión                                          |
| 41         | 532 17 59-94 | Tuerca                                                      |
| 87         | 532 19 42-09 | Pasador de chaveta de 7/16 con bloqueo en forma de mariposa |
| 88         | 532 19 53-04 | Resorte de ayuda de la elevación                            |
| 89         | 819 19 19-12 | Arandela de zinc transparente                               |
| 91         | 532 40 34-07 | Soporte                                                     |

| CÓDIGO No. | PIEZA No.    | DESCRIPCIÓN                                                    |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 96         | 532 19 52-63 | Buje                                                           |
| 97         | 817 00 06-12 | Tornillo 3/8-16 x .75                                          |
| 98         | 589 31 87-03 | Acoplamiento frontal de la elevación de la cortadora de césped |
| 114        | 873 36 07-00 | Tuerca 7/16-20                                                 |

**NOTA:** Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

**TRACTOR - - MODELO NO. TS354D (96045006600), PRODUCT NO. 960 45 00-66**  
**ENSAMBLE DEL ASIENTO**




| CÓDIGO No. | PIEZA No.    | DESCRIPCIÓN                        |
|------------|--------------|------------------------------------|
| 1          | 590 33 73-01 | Asiento                            |
| 2          | 590 33 66-02 | Soporte pivotante del guardabarros |
| 3          | 590 77 76-02 | Soporte pivotante del Asiento      |
| 6          | 521 99 65-01 | Tuerca 3/8-16                      |
| 7          | 590 81 23-01 | Resorte del asiento                |
| 8          | 532 17 18-77 | Perno 5/16-18 unc x 3/4            |
| 10         | 590 48 17-02 | Bandeja del asiento                |
| 19         | 590 69 15-01 | Perilla                            |

| CÓDIGO No. | PIEZA No.    | DESCRIPCIÓN                   |
|------------|--------------|-------------------------------|
| 21         | 532 16 96-12 | Perno 5/16-18 x 5/8           |
| 37         | 539 11 28-99 | Tuerca 5/16-18 unc            |
| 42         | 532 19 93-71 | Arandela                      |
| 47         | 590 35 11-01 | Arandela de .50 x 1.12 x .033 |


**NOTA:** Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

TRACTOR - - MODELO NO. TS354D (96045006600), PRODUCT NO. 960 45 00-66  
CALCOMANÍAS



| CÓDIGO No. | PIEZA No.    | DESCRIPCIÓN                                  | CÓDIGO No. | PIEZA No.    | DESCRIPCIÓN                            |
|------------|--------------|----------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------|
| 1          | 581 57 87-01 | Calcomanía para el guardabarros del operador | 16         | 581 62 73-01 | Calcomanía para la capota              |
| 2          | 589 35 79-01 | Calcomanía de ningún paso                    | 17         | 591 48 12-01 | Calcomanía de reemplazo                |
| 3          | 591 16 47-01 | Correa                                       | --         | 501 74 90-01 | Calcomanía diferencial de bloqueo      |
| 4          | 580 88 58-01 | Calcomanía E85 para advertencia              | --         | 581 72 48-01 | Calcomanía para la desviación          |
| 5          | 587 01 51-01 | Calcomanía para advertencia                  | --         | 532 43 98-82 | Forro del apoyo para los pies (LI)     |
| 6          | 584 90 46-01 | Calcomanía para advertencia                  | --         | 532 43 98-81 | Forro del apoyo para los pies (LD)     |
| 7          | 590 88 51-01 | Calcomanía                                   | --         | 115 92 30-49 | Manual del operario (Inglés/Español)   |
| 8          | 590 88 51-01 | Calcomanía                                   | --         | 115 92 31-49 | Manual de repuestos (Inglés/Español)   |
| 14         | 591 44 84-01 | Calcomanía para el panel lateral             | --         | 587 71 00-26 | Guía de inicio rápido (Inglés/Español) |
| 15         | 532 42 38-29 | Calcomanía del cliente                       |            |              |                                        |

RUEDAS Y NEUMÁTICOS



| CÓDIGO No. | PIEZA No.    | DESCRIPCIÓN                                            |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 1          | 532 05 91-92 | Tapa de la válvula del neumático                       |
| 2          | 532 06 51-39 | Vástago de la válvula                                  |
| 3          | 532 18 18-39 | Ensamble de las llantas delanteras                     |
| 4          | 532 00 81-34 | Cámara delantera (Mantenimiento sólo)                  |
| 5          | 532 1062-30  | Neumático delantero                                    |
| 6          | 532 12 49-57 | Accesorio para engrasar (solo para la rueda delantera) |
| 7          | 532 12 49-59 | Rodamiento de la brida (solo para la rueda delantera)  |
| 8          | 532 17 50-39 | Tapa del eje frente                                    |
| 9          | 532 10 55-88 | Neumático trasero                                      |
| 10         | 532 00 71-54 | Cámara trasera (Mantenimiento sólo)                    |
| 11         | 532 14 45-10 | Ensamble trasero de la llanta                          |
| 12         | 501 50 31-01 | Tapa del eje trasero negro                             |
| --         | 532 14 43-34 | Sellador para neumáticos (tubo de 10 onzas [283 gr])   |

NOTA: Las dimensiones de todos los componentes están expresadas en pulgadas americanas. 1 pulgada = 25,4 mm

---

## NOTES/AVISO

---



[www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com)